Emulare case de marcat EURO

Interfatarea caselor de marcat Euro in regim de emulare tastatura este facuta prin intermediul driver-elor puse la dispozitie de catre firma importatoare a acestor tipuri de case.

WinMENTOR este interfatat cu doua drivere pentru casele EURO :

- EURO.DLL este un driver mai vechi si functioneaza doar cu modelele de case EURO 2000 T Alpha(cu 2400 sau 10000 PLU-uri) si EURO 500 Handy (cu 2100 sau 10000 PLU-uri).
- COMM2A.EXE functioneaza cu toate modelele de case insa, in functie de model, trebuie procurata versiunea potrivita, acest subject urmand sa fie dezvoltat mai jos.
- 1. Setari in WinMentor
- In "Constante generale" /" Casa de Marcat" / "Emulare tastatura" se selecteaza pentru constanta "Emulare Euro : Driver utilizat" una din valorile EURO.DLL sau COMM2A.EXE.

O9.Casa de marcat		Modific V
Nr	Denumire	Valoare
2.23	Emulare tastatura: modul FIDELIZARE CLIENTI activat	NU
2.24	Emulare EURO: Driver utilizat	COMM2A.EXE
2.25	Emulare EURO: EPROM - ul permite inregistrare plati pe CEC si CARD	NU

Fig. 1

 La aceeasi sectiune exista o alta constanta importanta care activeaza sau dezactiveaza posibilitatea de a inchide bonurile emise in WinMentor prin alte moduri de plata decat prin numerar (CEC sau Card) : "Emulare EURO: EPROM–ul permite inregistrare plati pe CEC si CARD".

	2.24	Emulare EURO: Driver utilizat	COMM2A.EXE
۲	2.25	Emulare EURO: EPROM - ul permite inregistrare plati pe CEC si CARD	DA
	2.26	Emulare EURO: Timp alocat ptr ordonare coduri dupa fiecare bloc(sec)	8sec

Fig. 2

Necesitatea introducerii acestei constante in WinMentor a aparut in momentul cand modelele de case EURO aparute dupa denominare au prezentat o eroare a soft-ului, eroare ce facea ca sumele transmise de calculator pentru plati prin CEC sau Card, sa fie receptionate de casa multiplicate de 100 de ori.

Pana la corectarea acestei erori de catre producatori, interval de timp in care aceste case s-au raspandit destul de mult la clientii din tara, WinMentor a inhibat prin aceasta constanta posibilitatea explicitarii sumei de plata pe CEC sau Card.

In cazul cand firma furnizoare de case de marcat va asigura ca EPROM-ul casei la care doriti sa va conectati are corectata aceasta eroare, trebuie sa setati constanta de mai sus pe valoarea "DA".

- In modulul de Emulare tastatura, inainte de listarea primului bon la casa de marcat trebuie setate datele de lucru pentru postul de lucru respectiv.

Un parametru important de care depinde conectarea la casele EURO este tipul casei (modelul). Alegerea tipului se face dintr-o lista asa cum se poate vedea in imaginea de mai jos.

10. Euro 500	2100 PLUs
2 .Euro 1000 M Alpha	1000 PLUs
3. Euro 1000 T Alpha	1000 PLUs
4. Euro 2000 M Alpha	10000 PLUs
5. Euro 2000 T Alpha	10000 PLUs
6. Euro 2000 TE Alph	a2400 PLUs
7. Euro 2000 TE	
8 nealo	cat
9. Euro 2500 T	9000 PLUs
10. Euro 500	2100 PLUs
11. Euro 500	10000 PLUs
12	
13. Euro 500 TX Hand	ly1800 PLUs
14. Euro 500 TX Hand	ly 10000 PLUs
15. Euro 2100	
16. Euro 100T	
17. Euro 200TX	

Fig. 3

- Tot la sectiunea "Date de lucru" trebuie setati parametrii :

portul serial la care este conectata casa, Casa de marcat la care listez (ce trebuie selectata dintr-un nomenclator de case de marcat definit in WinMentor) si codurile corespunzatoare fiecarei cote de TVA, asa cum au fost ele programate in casa de marcat de catre persoana care a instalat casa (vezi fig. 4).



Fig. 4

2. Instalarea drivere-lor pentru casele EURO

Ca principiu general, trebuie stiut ca atunci cand WinMentor foloseste pentru interfatari cu case de marcat diverse drivere (cum este si cazul caselor Euro), aplicatia isi cauta programul driver in directorul de unde este lansat executabiul Mentor.exe (de exemplu : c:\winment\).

Driverele pentru EURO se pot descarca de pe adresa noastra **FTP2.WINMENTOR.RO**. Ele se gasesc in directorul **WINMENTOR-TOOLS/DRIVERS/DriverEuro**.

Asa cum am mai precizat, driver-ul EURO.DLL functioneaza doar cu modelele EURO 2000 T Alpha(cu 2400 sau 10000 PLU-uri) si EURO 500 Handy (cu 2100 sau 10000 PLU-uri). El poate fi descarcat din subdirectorul EURO_2000Aplha_500Handy.

Driver-ul COMM2A functioneaza cu toate modelele insa, in functie de fiecare model, este importanta alegerea versiunii corecte.

Din acest motiv directorul precizat mai sus este structurat pe subdirectoare, fiecare continand cate o versiune de COMM 2A functionabila pe unul sau mai multe modele de case. Asa cum se poate vedea si in imaginea de mai jos, fiecare subdirector a fost denumit astfel incat sa poata sugera usor unde poate fi gasita versiunea necesara unui model de casa.





Driverul COMM2A este constituit din 2 fisiere : COMM2A.EXE si COMM32.DLL. Spre deosebire de alte drivere, driverele pentru case EURO nu necesita o instalare speciala. Fisierele respective (EURO.DLL respectiv COMM2A.EXE + COMM32.DLL) trebuie doar copiate in directorul in care ruleaza executabilul Mentor.exe.

3. Setari in casa de marcat

La listarea in casa de marcat, WinMentor iese implicit pe 38400 bauds ca rata de transmisie si considera ca numarul logic al casei este 1, indiferent daca in nomenclatorul de case de marcat s-au atribuit acestor case numere diferite de 1.

Din aceasta cauza atunci cand listarea nu reuseste, trebuie verificate setarile casei de marcat pentru a verifica daca acesti parametri au valorile de mai sus.

In mod normal aceste valori sunt implicite pentru orice casa de marcat EURO care vine de la producator.